


Ηλεκτρονικός προγραμματιστής Αφής (v.1.29.06.09)

Ρύθμιση ρολογιού



Εικόνα 1

Κατά την πρώτη εκκίνηση οι ενδείξεις “Auto” και “0:00” θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Για να ρυθμίσετε το ρολόι, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για

περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν το σύμβολο  εμφανιστεί, πιέστε “+” ή “-” για να θέσετε την τρέχουσα ώρα.

Περιμένετε μέχρις ότου ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώσει ότι ρυθμίστηκε η ώρα. (εικόνα 1).


Για να ρυθμίσετε αργότερα την ώρα, πιέστε “+” και “-” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα και έπειτα ρυθμίστε την ώρα όπως παραπάνω.

Υπενθύμιση χρόνου / Χρονόμετρο



Εικόνα 2

Καθώς αυτό το χρονόμετρο δεν ελέγχει το φούρνο, όταν τελειώσει η μέτρηση ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Για να το ρυθμίσετε, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το  να εμφανιστεί (εικόνα 2). Πιέστε “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυμητό χρόνο.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο σε παραπέρα επίπεδο, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα και ρυθμίστε όπως παραπάνω.

Το χρονόμετρο ηχεί όταν τελειώσει η μέτρηση. Για να το απενεργοποιήσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Διάρκεια μαγειρέματος



Εικόνα 3

Αυτή είναι μία ημιαυτόματη λειτουργία. Χρησιμοποιείται για να θέσετε χρόνους μαγειρέματος.

Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Έπειτα πιέστε ξανά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “dur” (εικόνα 3). Πιέστε “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυμητό χρόνο.

Λήξη διάρκειας χρόνου ψησίματος



Εικόνα 4

Η λήξη διάρκειας χρόνου ψησίματος επίσης μπορεί να ρυθμιστεί. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο δύο φορές διαδοχικά και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη “End” (εικόνα 4). Πιέστε “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυμητό χρόνο. Ο φούρνος θα λειτουργήσει στο πρόγραμμα ψησίματος και τη θερμοκρασία που ρυθμίσαμε μέχρι τη λήξη του χρόνου.

Προγραμματισμός αυτόματου μαγειρέματος



Εικόνα 5

Λειτουργία μαγειρέματος με προκαθορισμένους χρόνους. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά μέχρι η ένδειξη “dur” να εμφανιστεί. Πιέστε “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυμητό χρόνο. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να απομνημονευθεί η ρύθμιση. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε ακόμη δύο φορές και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη “End” (εικόνα 4). Πιέστε “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυμητό χρόνο.

Παράδειγμα:

Τρέχουσα ώρα: 12.30

Διάρκεια μαγειρέματος: 10 λεπτά

Λήξη χρόνου μαγειρέματος: 14.00

Ο φούρνος θα ξεκινήσει το μαγείρεμα στις 13.50 (14.00 μείον 00.10) στη θερμοκρασία και στο πρόγραμμα που έχει επιλεγεί και θα σταματήσει στις 14.00

Ένας ήχος θα ειδοποιήσει για τη λήξη του μαγειρέματος. Για να το απενεργοποιήσετε πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρύθμιση έντασης ήχου



Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πιέστε “+” και “-” ταυτόχρονα. Έπειτα πιέστε το κεντρικό πλήκτρο και περιμένετε για “τον1” (υψηλή ένταση) να αναβοσβήσει. Πιέστε “-” για να επιλέξετε “τον2” (μεσαία ένταση) ή “τον3” (χαμηλή ένταση).

Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη ένταση.